Тепловой обогреватель с вентилятором MASTER B 2 EPB

Тепловая мощность:

1,0 / 2,0кВт

3.400 / 6.800 БТУ/ч

860 / 1.720Ккал/ч

Поток воздуха: 184 м3/ч

Класс защиты: ІРХ4

Полож. переключателя

1: ВЫКЛ

Полож. переключателя

2:вентилятор

Полож. переключателя 3: 1,0

кВт

Полож. переключателя 4: 2,0

кВт

Размеры (Д x Ш x B): 240 x 220 x

350 мм

Параметры электросети: 230/50

В/Гц

Ток потребления: 8,7 А

Термостат: есть

Масса нетто / брутто: 3,7 / 4 кг

Диапазон рабочих температур: 5-

35 °C



Тепловой обогреватель с вентилятором модели MASTER В 2 ЕРВ прекрасно подходит в качестве временного нагревательного прибора. Его нагрев происходит практически мгновенно, при этом отсутствует неприятный запах, дым, конденсат. При этом можно не боятся кислородного голодания, ведь модели, которые оснащены вентилятором совсем не сжигают кислород и практически не шумят.

Надежность модели MASTER B 2 EPB обеспечивают сразу несколько пунктов, которые предусмотрели производители: в первую очередь — все нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали, также сама конструкция очень прочна, а двигатель защищен от перегрева термостатом. Кроме этого у модели тепловой пушки MASTER B 2 EPB есть еще и встроенный термостат.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93


сайт: www.macter.nt-rt.ru || эл. почта: mrc@nt-rt.ru

MASTER B 2 EPB



Принцип действия

Нагреватели воздуха - поток воздуха



Применение







Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.macter.nt-rt.ru || эл. почта: mrc@nt-rt.ru