# Тепловая пушка MASTER BV 690 FT

Тепловая мощность: Топливный бак: доп. опция

**220** кВт **Размеры (Д х Ш х В):** 2200 х 840 х 1420 мм

**751.000** БТУ/ч **Параметры электросети:** 400/50 В/Гц

**190.000** Ккал/ч **Ток потребления:** 5,8 А

Поток воздуха: 12.500 м3/ч Термостат: доп. опция

Расход топлива: 18,5 кг/ч Масса нетто / брутто: 333 кг

**Диаметр газоотвода Ø:** 200 мм Вентилятор: осевой

Диаметр сопла Ø: 4x320 мм

- Осевой вентилятор
- Давление 100 Па
- Возможность подключения комнатного термостата
- Возможность подсоединения 1, 2 или 4 гибких шлангов
- Возможность отвода продуктов сгорания
- Отдельная жидкотопливная горелка
- Переключатель "летний зимний" режим работы
- (только для вентиляции)
- Предварительный нагрев топлива
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Ограничительное термореле вентилятора с автоматическим возвратом в исходное состояние
- Ограничительный термостат с функцией ручного перезапуска
- 2 топливных фильтра: в топливном насосе и промежуточный
- Промежуточный фильтр с функцией нагрева
- Высокоэффективный теплообменник
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Тележка входит в стандартную комплектацию

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93


сайт: www.macter.nt-rt.ru || эл. почта: mrc@nt-rt.ru



#### **MASTER BV 690 FT**



# Принцип действия



# Применение



#### Аксессуары для Master bv 690 ft



Комнатный термостат ТН 5 с кабелем 3 м - **4150.105** с кабелем 10 м - **4161.967** Диапазон регулирования температур: 0-36°C Точность: ± 1,5°C



Шланг для подачи топлива длиной - **4031.460** 4м, (В комплекте к нагревателю 2 шланга: подающая и возвратная линия)



Гибкие шланги 7,6 м
1 сопло - Ø 710 мм - 4515.556
2 сопла - Ø 508 мм - 4515.552
4 сопла - Ø 350 мм - 4515.558
Используются вместе с комплектом соединительных элементов.
Первые 2 метра (черный цвет ) изготовлены из прочного материала с высокой термосткойстью до 150°С.
Шланги могут быть соединены друг с другом.







Топливный бак - 200 л - **4514.099** Воздухораспределительная камера - **4514.086** 

Топливный щуп - 4515.932





1 сопла - Ø 700 мм - **4514.093** 

2 сопла - 2 x Ø 500 мм - **4514.080** 

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.macter.nt-rt.ru || эл. почта: mrc@nt-rt.ru